


Wie ein Wasserenthärter funktioniert

Funktion Wasserenthärter


Betriebsstellung:

Hartes Rohwasser durchfließt Austauscherharz. Kalk wird ausgefiltert.




Regeneration:

Austauscherharz ist voll Kalk, Salzsole verdrängt Kalk mit Spülwasser in Kanalisation. Während dieser Zeit öffnet sich im Steuerventil der Bypass, so dass kein Salz in die Trinkwasserinstallation gelangt.



Betriebsstellung:

Austauscherharz ist wieder voll aufnahmefähig.



J.C. HOSCH AG
WASSERAUFBEREITUNG
Tel. 071 971 22 11

www.hosch.ch
mail: hosch@hosch.ch
Fax 071 971 30 03



Durch uns enthärtetes Trinkwasser entspricht den Anforderungen an die Eidg. Lebensmittelverordnung und hat keinen Einfluss auf den Geschmack. Der Gesamt- Mineraliengehalt bleibt im enthärteten Wasser unverändert hoch.